

第1.3版 2022年1月 株式会社NTTドコモ Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

1	mopera U アクセスポイント設定 【1】Xi(クロッシィ)用アクセスポイントの設定 【2】設定用アクセスポイントの設定	····· 3 ···· 5
2	mopera U メール設定	7
3	mopera U メール設定 (メール自動受信)	

ご注意

- ●本設定ガイドの内容はAndroid[™]8.x搭載機種に対応しています。
- ●本設定ガイドの画面写真はAndroid[™]8.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- ●本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。 詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- ●本書に掲載されている内容は、2018年8月現在のものです。
- ●「Xi/クロッシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- ●「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ●「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① mopera U アクセスポイント設定 [1] Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント(APN)を作成し、設定していただく必要があります。 機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で [アプリ] をタッ プします。



2. [設定] をタップします。





ETITATION (ETITATION CONTINUE)
 ETITATION (ETITATION CONTINUE)

 </



5. [アクセスポイント名] を タップします。



6. + をタップします。



① mopera U アクセスポイント設定【1】Xi(クロッシィ)用アクセスポイントの設定



これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント(APN)を ご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

 ホーム画面で [アプリ] をタッ プします。



2. [設定]をタップします。



3. 設定の「ネットワークとイン ターネット]をタップします。 15:08 Q 設定 ୍ବତ ~ 候補 七小 ドコモ位置情報 この端末の位置を調べることができます。 3PSをONにすると、より詳細な位置情報 機種によっては、項目名が異な を提供できます。 0 ります。 *イマドコサーチ/イマドコかんたんサ (例) -チのサービス条件に従い、位置情報 を送信します。 無線とネットワークの [デー ネットワークとインターネット 0 夕通信・機内モード WI-FI、データ使用、機内モード 無線とネットワークの「その 機器接続 他の設定] Q₁₀ Bluetooth、TV/スピーカー、NFC/おサイ.. 接続の
[モバイルネットワー ク1 外観 テーマ、壁紙 …など アプリと通知 ā. アブリの権限、標準アプリ パッテリー

 EEバイルネットワーク]を タップします。



5. [アクセスポイント名] を タップします。



6. +をタップします。



① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定



このアクセスポイント (APN) は、 mopera U 初期設定サイト <u>https://start.mopera.net/</u> 以外のWebサイトを参照することはできません。

> このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、 アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。 事前にmopera Uメールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。 <u>機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。</u> ※本章ではスマートフォンの標準Eメールアプリを例としてご案内いたします。 機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリ(Gmailアプリ等)でもご利用が可能です。 アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順5~6をご参照ください。

1. [Eメール]を起動します。

0

2. [開始する] をタップします。

mopera U メールアドレスを入力し、
 [次へ >] をタップします。



② mopera U メール設定

5. 画面赤枠の項目を入力し、「次へ >]をタップします。(画面はPOP3選択時の例です)



38% 🗮 16:00

設定完了



38% 🗐 16:00 Eメールを最大限に活用する Eメールを好きな様にカスタマイズする方法を 確認しましょう。 スキップ 読行 古いモメール さらにEメールを読み込む

これで mopera U メール設定は完了です。

③ mopera U メール設定 (メール自動受信)

本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。 Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます(アプリの権限)。 mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ^{*}に許可されている必要があります。 機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で [アプリ] をタップします。



mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご利用の上、 mopera U 初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて、 自動受信の設定をする必要があります。 また [Eメール] アプリ以外のメールアプリではご利用いただけません。

※自動受信に対応していない機種があります。 非対応機種につきましては、下記をご確認ください。 https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept



2. [設定]をタップします。



3. [アプリと通知]をタップします。 ¹¹ 78%単1642]



4. 詳細設定の横の [] をタップします。



③ mopera U メール設定 (メール自動受信)

5. [アプリの権限]をタップします。



6. [SMS] をタップします。



7. [Eメール] *がOFFになっている場合、 スワイプしてONにします。

