Wi-Fi STATION SH-05L

接続先の変更

SH-05Lは、spモードもしくはmopera Uにてご利用いただけますが、お使いのISPにあわせてAPNの設定変更が 必要な場合があります。 ここでは、接続先を変更する方法を説明します。

設定方法

<1.端末本体でAPNを選択する>



① ホーム画面の [設定] をタップします。



 ②「設定」の中の「モバイルネット ワーク」をタップします。

← モバイルネットワーク	A
ネットワークモード	>
APNプロファイル選択	>
国際ローミング	>

 「モバイルネットワーク」の中の 「APNプロファイル選択」をタップ します。



- ④ ご利用になるISPを選択します。
- ※ご利用になるISPがない場合は、 設定ツールからISPの追加を行って ください。



⑤ 端末再起動画面で「はい」をタッ プします。

<2.設定ツールにてAPNを選択する>

ホーム	接続端	末 ネットワーク 設定 端オ
LAN設定		Web UIバスワード
Wi-Fi設定	۲	Web UIのログインバスワードを変更できます。
	۰	現在のバスワードを入力:
Web UIパスワード		新しいパスワードを入力:
通信量設定		新しいバスワードを再入力:
USBモード		
バックアップ・リスト	ア	通用

① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに

「http://192.168.128.1」または「http://web.setting」と入力して、「設定ツール」のホーム画面を表示します。

「設定」をクリックして、ログイン画面に初期パスワード(お買い上げ時のパスワードは「admin」に設定されています)を入力してログインします。

パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワードを入力」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパス ワードを入力」欄と「新しいパスワードを再入力」欄にパスワード(任意の文字列)を入力し、設定をクリックし ます。

※パスワードは8~32文字までの半角英数字/記号で設定します。

このパスワードは今後設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

	×
ログイン用のパスワードを入力してください	
Password	
	ログイン用のパスワードを入力してください

②パスワードを入力

再度「設定」をクリックして、ログイン画面に「パスワード」(手順①で設定したパスワード)を入力し 「ログイン」をクリックします。

※大文字と小文字は正確に入力してください。

	ホーム	接続端末		ネットワーク	設定		端末情報
Ŧ./	イルネットワーク	A	PN לםל	ァイル設定			
APN	プロファイル設定	AI	PN:		spt-l*		
PIN	管理		意: 適用」ボタ: _{遮用}	ンを押すと、変更した	設定を有効にするために	端末を再起動し	,ます

③APNプロファイル設定

「ネットワーク」をクリックし、「APNプロファイル設定」をクリックし、「APN」欄 を確認します。ご利用になるAPNと、異なるAPNが設定されている場合は、「 🖸 」をクリック してAPNを選択し「適用」をクリックします。

		×
	サイトからのメッセージ	
2	APNプロファイル設定を適用するには 設定を適用しますか?	端末を再起動する必要があります。

④APNを変更した場合は、「サイトからのメッセージ」で「OK」をクリックします。 端末が再起動後、③で設定したAPNプロファイルで接続されます。

設定はこれで完了です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。