M◎peɾaU[®]設定マニュアル F-03L/F-41C

第2.0版 2022年7月 株式会社NTTドコモ Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved. もくじ

① mopera U アクセスポイント設定

【1】	LTE用アクセスポイントの設定	••••	3
[2]	設定用アクセスポイントの設定	•••••	5
mope	ra U メール設定	• • • • • • • • •	7

ご注意

2

●本書に掲載されている内容は、2022年7月現在のものです。

- ●「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- ●「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ●「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① mopera U アクセスポイント設定 【1】LTE用アクセスポイントの設定 端末にてmopera Uのアクセスポイント(APN)を作成し、設定していただく必要があります。

本体の [メニュー] を押し、
[設定] を選択します。



- 2. [通信・機内モード] 選択します。
- [モバイルネットワーク]を 選択します。



⁴ ^G ₄ 🖬 🖬 0:00
🔯 通信・機内モード
🖬 Wi-Fi
2 データ使用量
🛙 モバイル ネットワー?
4 テザリング
■ 機内モード
選択

4. [↓]を選択し、次ページにします。

0	モバ-	イルデータ データにアクセス
2	デーショーミ	タローミング ング時にデータサ・・
3	デー: 5月298	9使用量 日~6月28日のモ・・
4	通話= 通話時	モード設定 にVoLTE利用を有・・
_	優先:	ネットワーク・・

5. [アクセスポイント名]を選択します。





6. 「サブメニュー」を押します。



① mopera U アクセスポイント設定 【1】LTE用アクセスポイントの設定

7. サブメニューの [新しい APN] を選択します。

spモート	2	۲
spmode.n	e.jp	
サブン	(ニュー	
新しい	APN	
初期設定	定にリセッ	1

- 8. 画面赤枠の内容を入力し、 [サブ メニュー]を押します。
- 9. [保存]を選択します。

4 ^G . 11 ■ 0:0	0	4 ^g 1 0:00
🔯 アクセスポイントの編集		🔯 アクセスポイントの編集
名前 mopera U	クセスポイントの名前を入力*	名前 mopera U
APN mopera.net	APNに「mopera.net」を入力	APN サブメニュー
プロキシ _{未設定}		保存
ポート _{未設定}	※ アクヤスポイントの	破棄 未設定
ユーザー名 _{未設定}	名前は任意です。	ユーザー名 ^{未設定}
パスワード	「mopera U」と入	パスワード
サブメニュー 選択	刀しています。	閉じる選択

10. 手順8 で作成したアクセスポイ ントを選択します。

		al 🖬 0:00
🕸 APN		
mopera mopera.ne	U t	۲
spモート spmode.ne	\$ e.jp	۲

① mopera U アクセスポイント設定 【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント(APN)をご用意しております。

☆ 設定

()

音・バイブ

·LED

↑J

モード

2

便利機能

7

2

画面

ティ

Ö

ドコモ サービス

選択

通信・機内 セキュリ

8

1

本体の [メニュー] を押し、
[設定] を選択します。



2. [通信・機内モード] 選択します。

4G 0:00

電池

δA

言語·

文字·入力

C.

端末管理

3

6

9

3. [モバイルネットワーク] を 選択します。

🤯 通信・機内モード

☑ データ使用量

4 デザリング

6 機内モード

🛽 モバイル ネットワー

Wi-Fi

4G 1 0:00

4. [↓]を押し、次ページにします。

1	モバイルデータ	
2	データローミング ローミング時にデータサ	
3	データ使用量 5月29日~6月28日のモ・	
-	通話モード設定	
4	TO T	

5. [アクセスポイント名]を選択します。



6. [サブメニュー]を押します。

選択



① mopera U アクセスポイント設定 【2】設定用アクセスポイントの設定

名前

未設定

未設定

ユーザー名

パスワード

選択

mopera U設定 APN

0120.mopera.net プロキシ 未設定 ポート

7. サブメニューの [新しい APN] を選択します。

sDモード サブメニュー
新L.L.\ADN
初期設定にリセット

8. 画面赤枠の内容を入力し、 [サブ メニュー] を押します。

◎ アクセスポイントの編集

4G 1 0:00

<└─アクセスポイントの名前を入力[※]

「0120.mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの

名前は任意です。

ここでは例として

「mopera U設定」 と入力しています。 9. [保存]を選択します。

ロ アクセ	スポイン	49 』 1 0: 0
名前 mopera U	設定	
APN サブン	(=	_
保存		
破棄 未設定		
ユーザ- 未設定	-名	
パスワー	ード	
閉じる	選択	

10. 手順8 で作成したアクセスポイ ントを選択します。





このアクセスポイント(APN)は、 mopera U 初期設定サイト<u>https://start.mopera.net</u> 以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、 アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

mopera U メールをメールアプリでお使いいただくための設定を行います。 事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

- 1. 本体の [メニュー] を押し、 「メール] を選択します。
 - Web あんしん 50 カメラ/音楽 データ おサイフケータイ 8 9 12 0 電話機能 設定 ツール 0 0 @F テレビ プロフィール @F 選択

2. [Eメール]を選択します。

2 クイックメール設定

⊠ メール

SMS

■ Eメール

5 Exchange

■ メール

4G 1 0:00

3. [新規アカウント]を選択します。



4. mopera U メールアドレスを入力し、 [次へ] を押します。

20			40 1	0
アカウン	ト登録			
		スラ	テッフ	11/
メールフ	アドレス	を入	カし	7<
たさい				
- interior	1000	-	-	-

5. パスワードを入力し、 [手動設定]を押します。

選択

20		4G 0:00
アカウン	ト登録	
パスワ- い 自動設な します	ス・ - ドを入力し 定でサーバに	テップ2/2 ってくださ こ設定確認
・・・・ ※メーハ する場合 択してく	レサーバを日 合は「手動話 ください	E意に設定 B定」を選

6. [POP3] を選択し、 [次へ] を押します。



7. 受信メールサーバー設定画面で 「次へ] を押します。

受信メー	ス ルサーバ-	、テップ [・] 一の設定	/7 を
始しま	す		

8. ユーザー名に「mopera UユーザID」 を入力して [次へ] を押します。

受信メールサーバー設定

5

ユーザー名を入力してくださ

4G 0:00

18

次へ

ユーザー名に

ステップ2/7

9. 「パスワード」を入力して [次へ] を押します。



10. サーバー名に「mail.mopera.net」 を入力して [次へ] を押します。



11. セキュリティタイプ「なし」を 選択して [次へ] を押します。

選択

12. 認証方式「基本認証」を選択 して [次へ] を押します。

	7	ステップ6/
認証方式	式を選択し	てください
基本認調	I	
CRAM-I	MD5	0

13. ポート番号に「110」が入力され た状態で「次へ」を押します。

	ス:	テップ7/7
ペート番号	号を入力し	、てくださ
110		

14. 「メール受信時削除動作」 を選択します。

> SID.UIC14 パスワード

なし 認証方式 基本認証 ポート番号 110



16. 「閉じる」を押します。

vs 46 al = 0:00
受信メールサーバー設定
パスワード

メール受信時削除動作
メール受信時の削除 動作を変更しました
閉じる
ポート番号
ケール受信時前味動作 サーバーから削除しない
選択

17. 「確定」を押します。

100		4G 📶 🖬 14:13
受信メール	サーバー設	定
パスワート	2	
受信メーノ mail.mope	レサーバー era.net	-名
セキュリ ラ なし	ティタイン	9
認証方式 基本認証		
ポート番号 110	2	
メール受信 サーバーカ	言時削除重 から削除し	b作 ,ない
	選択	確定

[サーバーから削除する] [サーバーから削除しない] の設定内 容に関わらず、mopera Uサーバーのメールボックスから自動的に 注意メールは削除されません。

メールボックスがいっぱいになると新しいメールが受信できなくな ります。不必要なメールはこまめに削除することをおすすめします。

【メール削除方法】

[サーバーから削除しない] にしている場合、パソコンなどから mopera U Webメールの受信トレイのメールを削除してください。 ※本機種の受信トレイからメールを削除しても、サーバーのメール は残ります。

15. 「サーバーから削除する」または「サーバー から削除しない」を選択します。

4G d 0:0016

受信メールサーバー設定 メール受信時削除動作を選択 してください ナーバーから削除する ● ナーバーから削除しない ●
メール受信時削除動作を選択 してください サーバーから削除する ◎ サーバーから削除しない ◎
ナーバーから削除する ● ナーバーから削除しない ●
ナーバーから削除しない 🍥
選択

- ② mopera U メール設定
 - 18.送信メールサーバー設定画面で [次へ]を押します。

	7	テップ	°1/8
き信メール 開始します	レサーバ す	ーの設定	定を

- 19. ユーザー名に「mopera UユーザID」 を入力して[次へ]を押します。
- 20.「パスワード」を入力して [次へ]を押します。



21. サーバー名に「mail.mopera.net」 を入力して[次へ]を押します。



22. セキュリティタイプ「なし」を 選択して[次へ]を押します。



23. 認証方式「PLAIN」または「LOGIN」 を選択して[次へ]を押します。



24. ポート番号に「587」を入力して [次へ] を押します。



25. 「ログイン認証する」にチェック を入れて [次へ] を押します。

19

てください

26. [確定] を押します。



27. アカウント登録画面で入力内容に修正が なければそのまま [確定] を押します。



28.新着問い合わせ「確認する」 または「戻る」を選択します。

選択



29. 設定したメールアドレスの 受信トレイが表示されます。



これで mopera U メール設定は完了です。