M◎peraU[®]設定マニュアル SH-03L

第1.1版 2022年1月 株式会社NTTドコモ Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

ご注意

●本書に掲載されている内容は、2019年6月現在のものです。

- ●「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- ●「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ●「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

①mopera U アクセスポイント設定【1】LTE用アクセスポイントの設定

設定

5 Wi-Fi

6 Bluetooth

8 位置情報

日その他

SH-03Lにてmopera Uのアクセスポイント(APN)を作成し、設定していただく必要があります。

本体の [メニュー] を押し、
 [設定] を選択します。



2. [ネットワーク]を選択します。

図マナー・音・バイブ

4 省エネ・電池

7 ドコモサービス

9 クイック起動キー

選択

0 セキュリティ

₩ ネットワーク

Q^{® 46} 0:00

 [モバイルネットワーク]を 選択します。



4. [↓]を選択し、次ページにします。

	<i>⊈</i> ^{# 4} G ⊡ 0:00
5	モバイルネットワーク設定
0	モバイルデータ >ワーク経由でデータにアク
2	データローミング ローミング時にデータサー
3	データ使用量 1月7日~2月6日のモバイ
4	通話モード設定 通話時にVoLTE利用を有効
5	優先ネットワークモ 優先ネットワークモード:
6	自動的に選択 最適なネットワークを自動
7	ネットワーク NTT DOCOMO
	★ 選択 ↓

5. [アクセスポイント名]を選択します。

シンプル

● 11 ● 0:00
 ● モバイルネットワーク設定
 ● アクセスポイント名



①mopera U アクセスポイント設定 [1] LTE用アクセスポイントの設定

7. サブメニューの [新しい APN] を選択します。

spモード	۲
pinoue.ne.jp	
サブメニュー	
新しいAPN	
初期設定に	リセット

10. 手順8 で作成したアクセスポイント を選択します。



8. 画面赤枠の内容を入力し、 [サブメニュー]を押します。 9. [保存]を押します。

<i>ゆ</i> 船 ⊆ ► アクセスポイントの編	0:00 集	<i>(</i> ₱ 1] ⊂ 0:00 <u> </u> アクセスポイントの編集
名前 未設定	アクセスポイントの名前を入力*	名前 mopera U
APN 未設定	APNに「mopera.net」を入力	APN ⁿ サブメニュー
プロキシ ^{未設定}	※ アクセスポイントの	7保存 未設定
ポート 未設定	名前は任意です。 ここでは例として 「mopera III」と入	ポート 未設定
ユーザー名 ^{サブメニュー} ▲ 選択 ▼	カしています。	ユーザー名 ⁻ 閉じる 選択

これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント(APN)をご用意しております。

■ マナー・音・バイブ

4 省エネ・電池

設定

5 Wi-Fi

6 Bluetooth7 ドコモサービス

8 位置情報

9 クイック起動キー

選択

0 セキュリティ

🛛 ネットワーク

日その他

1. 本体の [メニュー] を押し、 [設定] を選択します。



2. [ネットワーク]を選択します。

⊈^{® 46}∎ 💷 0:00

 [モバイルネットワーク]を 選択します。

_ ^{™ 46}	0:00
📉 ネットワーク	
機内モード	
モバイル ネットワー	-2
プロキシ設定	
データ使用量	
データ通信制限	
テザリング OFF	
サブメニュー 選択	•

4. [↓]を選択し、次ページにします。

	<i>Д</i> ^{® 46} ∎ (⊡ 0:00
¢	モバイルネットワーク設定
0	モバイルデータ
2	データローミング ローミング時にデータサー
3	データ使用量 1月7日~2月6日のモバイ
4	通話モード設定 通話時にVoLTE利用を有効
5	優先ネットワークモ 優先ネットワークモード:
6	自動的に選択 最適なネットワークを自動
7	ネットワーク NTT DOCOMO
	諸田

5. [アクセスポイント名]を選択します。

シンプル





①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. サブメニューの [新しい APN] を選択します。

mopera U mopera.net	۲
spモード spmode.ne.jp	0
サブメニュー	
新しいAPN	
初期設定にリセ	ット

10. 手順8 で作成したアクセス ポイントを選択します。

	Q ^{® 46} 0:	00
APN		
mopera U	C)
mopera.net	0	· .
mopera U設定		5
0120.mopera.net	e	1
spモード	C)
spmode.ne.jp	C	
サプメニュー 決定	編集	

8. 画面赤枠の内容を入力し、 [サブメニュー]を押します。 9. [保存]を押します。

☞ 🗐 📼 (🔁 アクセスポイントの編集	0:00	⑦ ╬╢ □ 0:00 ▲ アクセスポイントの編集
名前	アクセスポイントの名前を入力※	石町 mopera U設定
APN 未設定	APNに 「0120.mopera.net」を入力	APN 0120.mopera.net サブメニュー
プロキシ ^{未設定}	※ アクセスポイントの	ォ保存 ポート
ポート 未設定 ユーザー名	名前は仕意です。 ここでは例として 「mopera U設定」 と入力しています。	未設定 ユーザー名 未設定
		閉じる選択



このアクセスポイント(APN)は、 mopera U 初期設定サイト<u>https://start.mopera.net</u> 以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、 アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

②mopera U メール設定

本章では mopera U メールをメールアプリでお使いいただくための設定を行います。 事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

1. 本体の [メニュー] を押し、 「メール] を選択します。



2. [PCメール]を選択します。

メール

2 SMS

■ メール

B PCメール

Q^{® 4G} (■ 0:00

3. 「ご利用の前に」を確認し、 [利用する]を選択します。

2	ご利用の前に
	本サービスの利用で はデータ通信が発生 します。 定額プランの加入を 推奨します。
	利用する
	利用しない

4. 「プライバシーポリシー」を確認し、 [同意する]を選択します。



5. mopera U メールアドレスを入力し、 [次へ] を押します。

選択

シンプル



6. [POP3] を選択します。



②mopera U メール設定

7. パスワードを入力し、 [次へ] を押します。



8. 画面赤枠の項目を入力し、 下へスクロールします。



 9. 画面赤枠の ∨ボタンを押し、いず れかを選択し、 [次へ] を押します。



 [サーバーからメールを削除]の設定内容に関わらず、mopera Uサーバーの メールボックスから自動的にメールは削除されません。
 メールボックスがいっぱいになると新しいメールが受信できなくなります。
 不必要なメールはこまめに削除することをおすすめします。

【メール削除方法】

[サーバーからメールを削除]を [削除しない] にしている場合

・パソコンなどから、mopera U Webメールの受信トレイのメールを削除して ください。

※本機種の受信トレイからメールを削除しても、サーバーのメールは残ります。 [サーバーからメールを削除]を[受信トレイから削除したとき]にしている場合

・本機種の受信トレイから削除してください。

※本機種の受信トレイでメールを削除すると、サーバーのメールも削除されます。

②mopera U メール設定



13. 画面赤枠の項目を入力し、 [次へ] を押します。



14. 設定したメールアドレスの 受信トレイが表示されます。

🖉 ⁴⁶ii 💷 0:00 ALC: Y designed P.L.P. この電子メール メッセージ... 新着受信